


Схема установки для котлов моделей REX, BLUNOX.E, REX K, REX F, REX KF и GREENOX.e: 1 прямая зона, два генератора каскадной установки



Описание:

1. Генератор тепла
2. Горелка
3. Панель управления \oplus **eterm**[™]
4. Отсечной клапан
5. Расширительный бачок котла
6. Антиконденсатный насос
7. Расширительный бачок системы

8. Насос оборудования
9. Термометр
10. Обработка воды
11. Фильтр
12. Узел загрузки
13. Отсечной клапан топлива

- SE Внешний датчик
 SM Датчик подачи воды
 SC Датчик котла
 NR Обратный клапан
 VI Отсечной клапан
 SI Защита I.S.P.E.S.L