



Схема установки для котлов моделей **REX, BLUNOX.E, REX K, REX F, REX KF и GREENOX.e**: 1 прямая зона, 1 смешанная зона, 1 генератор, 1 бойлер



Описание:

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Генератор тепла | 9. Расширительный бачок системы | 17. Отсечной клапан топлива |
| 2. Горелка | 10. Насос оборудования низкой температуры | SE Внешний датчик |
| 3. Бойлер | 11. Насос оборудования высокой температуры | SM Датчик подачи воды |
| 4. Клапан байпаса | 12. Насос бойлера | NR Обратный клапан |
| 5. Панель управления  eterm™ | 13. Термометр | VI Отсечной клапан |
| 6. Регулятор оборудования | 14. Обработка воды | SI Защита I.S.P.E.S.L |
| 7. Расширительный бачок котла | 15. Фильтр | |
| 8. Антиконденсатный насос | 16. Узел загрузки | |